

Dekodur starline (Metalloberflächen): erweiterte Reinigungshinweise

1 Reinigung und Pflege

Die Reinigung der starline-Oberflächen erfolgt mit einem sauberen Tuch, mit einem weichen Schwamm unter Verwendung von Seife und reichlich Wasser oder mit einem Glasreiniger. Scheuernde Reinigungsmittel, Säuren und Laugen sollen nicht verwendet werden.

2 Stärkere Verschmutzungen

Für stärkere Verschmutzungen empfiehlt Dekodur von A. Würth den «PVC-Reiniger **Typ 20**». Diesen wahren ca. 5 – 10 min einwirken lassen, eventuell mit Hilfe eines Tuchs. Den Vorgang unter Umständen wiederholen.

3 Nicht Verwenden!

Die Metalloberflächen sind mittels eines UV-härtenden Lack auf Acrylbasis überzogen. Deshalb ist folgendes nicht anzuwenden.

- Lösungsmittel wie z. B. Aceton, Alkohol (Brennsprit), Isopropanol, Nitro- und Pinselreiniger, Nagellackentferner usw.
- Säuren
- Laugen
- Scheuernde Reinigungsmittel
- Stahlwolle, Scotch-Brite, usw.

Im Zweifelsfall an einer unauffälligen Stelle testen und nach 24 h begutachten.

4 Hinweise

Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben basieren auf dem aktuellen technischen Wissensstand, stellen jedoch keine Garantie dar. Eine Gewähr zur Eignung für bestimmte Einsatzzwecke oder Anwendungen wird nicht übernommen.